

**CADENAS ABIOLock**

**BLUETOOTH**



**ABIOVA**

[www.abiolock.fr](http://www.abiolock.fr)

V1.0

Nous vous remercions de votre confiance.

Les cadenas ABIOLock vous permettent de sécuriser  
des placards, caisses à outils réserves ....

Votre solution est composée :

D'un CADENAS ABIOLock BLUETTOTH

De la pile (Réf :3050)

### **Dimensions**

**Diamètre :** 71 mm

**Hauteur :** 110mm

**Epaisseur :** 24mm

### **Caractéristiques**

**Mémoire :** 100 derniers événements

**Autonomie :** 20.000 ouvertures approx.\*

\* Dépend de la fréquence d'utilisation et de la température.

## Activation de la pile

Retirez la languette en plastique pour activer la pile et le fonctionnement de votre cadenas Abiolock.

### Informations :

Le cadenas vérifie la batterie au moment de l'ouverture. Si la batterie est faible, la serrure reste ouverte et émet un bip sonore. La batterie doit être remplacée immédiatement.

## Codes par défaut

Par défaut les codes paramétrés sont

**Ouverture :** 1234

**Accès menu paramétrage :** 123456

## Application

Depuis votre smartphone, téléchargez et installez l'application **"PSLocks"** sur Apple Store ou sur Google Play Store.



**PSLocks**




## Premier lancement



Vous trouverez une petite présentation de la solution.  
Merci de sélectionner la flèche en bas à droite pour  
arriver à la fenêtre suivante

## Enregistrement de l'identifiant



Cette fenêtre permet de saisir votre identifiant. Nous conseillons d'enregistrer la première lettre du prénom suivi du nom de famille.

Exemple : M. Pascal LENTES nous avons saisi PLentes

## Activation Bluetooth



Activez le Bluetooth de votre smartphone.

## Fenêtre de commande




L'APP PSLocks vous propose tous les cadenas et serrures ABIOLock Bluetooth présentes autour de vous.

## Description générale



## Descriptions détail



### Position Porte



Porte ou cadenas fermé



Porte ou cadenas ouvert

### Etat du verrouillage




Serrure ou cadenas déverrouillé



Serrure ou cadenas verrouillé

## Historique

Pour obtenir l'historique, cliquez sur le nom de la serrure ou du cadenas désiré :



## Paramétrage



Le code par défaut est 123456.



**\* Attention si le code est perdu, il ne sera plus possible d'accéder au menu de paramétrage.**

Ne pas retirer la languette d'activation des piles pour le  
stockage et le transport

Recycler les serrures et piles dans conteneurs  
adéquates





Z.A. les rives de Seine

10 Quai de la borde

Bâtiment B3

91130 Ris Orangis

Tél : +33 (0)1 69 49 61 00

[contact@abiova.com](mailto:contact@abiova.com)

[www.abiolock.fr](http://www.abiolock.fr)

Plus de 95% des composants sont fabriqués en  
**Europe**

*Distributeur PS LOCK*