

NOTE TECHNIQUE 11



Option 3091 BOLT J'OUVRE, PUIS JE FERME

SOMMAIRE

1. Remerciement	2
2. Fonctionnement	2
3. Paramétrage	2
3.1. Activation de l'option	2
3.2. Désactivation de l'option	2
Assistance	3
Versions	3

1. Remerciement

Nous vous remercions de votre confiance.

Les serrures ABIOLOCK de la gamme PS vous permettent de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards.

2. Fonctionnement

Par défaut, la serrure se verrouille automatiquement approximativement 2s après son ouverture.

Quand l'option est activée, il faut badger une nouvelle fois pour refermer la serrure.

Cela peut être utile, par exemple quand la vitrine est en libre accès une partie de la journée.

3. Paramétrage

3.1.Activation de l'option

1. Présentez le badge de programmation devant la serrure, elle émet des bips courts et rapides,
2. Présentez le badge **ON** d'activation de l'option,
3. La serrure émet un double bip de confirmation.

3.2.Désactivation de l'option

4. Présentez le badge de programmation devant la serrure, elle émet des bips courts et rapides,
5. Présentez le badge **OFF** de désactivation de l'option,
6. La serrure émet un double bip de confirmation.

Assistance

Une question technique ?

Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs

Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

01 69 49 61 00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@abiova.com

Versions

Version	Date	Modification
V1.0.0	23/04/16	PLS : Création de la documentation
V1.1.0	25/08/16	PLS : Changement pied de page
V1.1.1	30/04/18	PLS : Précisions

Copyright : Tout le contenu, les graphismes et les idées de cette présentation sont soumis aux lois de droits d'auteur en vigueur et sont exclusivement destinés à l'utilisation interne. La transmission ou la cession de ce document à des tiers requiert le consentement écrit de la Société **ABIOVA**.